

Fonctionnalités radios TAIT

1. Touche bleue
= SELECTIF

2. Grande touche
= EMISSION

Touche en dessous de la
touche EMISSION
3. = INACTIF

4. Touche en bas
= POUR UTILISATION
ACCESSOIRES BLUETOOTH
ex: émission depuis une oreillette

5. Touche d'EMISSION

6. Touche volume +
Uniquement pour
HP du Titan

7. Touche milieu
= SELECTIF

8. ON/OFF
VOLUME +/-

9. Bouton rotatif central
= CHOIX DE CANAUX

10. Bouton orange
= SELECTIF PRIO

11. Touches sur le devant
= Travail dans le menu



12. couronne A B C
= INACTIVE

13. Bouton orange
= SELECTIF PRIO



14. Touche d'EMISSION

15. Touche volume -
Uniquement pour
HP du Titan

NB: volume garniture de casque uniquement réglable depuis la radio, via le bouton rotatif

Programmation des fréquences radios

Les "canaux radio" correspondent à la position du bouton de sélection de la radio.

Quatre plans de programmation sont à disposition (sélectionnables via le menu) permettant d'utiliser des canaux particuliers (utilisés en standard par les SDIS).

- Zone 1 : standard vaudois
- Zone 2 : SDIS Lausanne-Epalinges et SDIS vaudois lors d'intervention sur le lac ou avec la valise relais
- Zone 3 : libre
- Zone 4 : DMR de base

Position du bouton rotatif	Puissance d'émission	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
1	5W	1	1	Libre	DMR
2	5W	2	2		
3	2W	3	3		
4	2W	4	4		
5	5W	K	K		
6	2W	6	6		
7	5W	FVD1	FVD1		
8	5W	8	8		
9	5W	-	M2		
10	2W	10	10		
11	2W	11	11		
12	5W	-	DL1		
13	5W	-	DL2		
14		-	-		
15		-	-		
16		Scanning	Scanning		

Travail dans le menu (quatre touches sous le display)

